

# KURZ-BEDIENUNGSANLEITUNG REGISTRIERKASSE SHARP XE-A303

## **Anzeige: NICHT ANGEM.**

(Taste Kassierer Nr. wurde 2 mal betätigt)

1. Taste CL drücken
2. Graue Taste 2 drücken
3. Taste Kassierer Nr. drücken
4. Kassierer 2 ist angemeldet

## **Anzeige: KEIN PAPIER**

1. Kassenrolle ist aufgebraucht
2. Kassenrolle ersetzen
3. Taste CL drücken

## **Registrierung mit Betragseingabe**

1. Betrag über graue 10-er-Tastatur eintippen
2. Eine Warengruppen-Taste drücken
3. Taste Zwischentotal drücken
4. Vom Kunden erhaltenen Betrag über 10-er-Tastatur eintippen
5. Taste TOTAL BAR/EFT-POS oder Einl. Gutsch drücken
6. (Bei EFT-POS/Einl. Gutschein muss der Betrag nochmals eingetippt werden!)
7. Das Rückgeld wird automatisch errechnet

## **Verkauf von Gutscheinen**

1. Betrag über 10-er-Tastatur eintippen
2. Taste Gutsch. Verkauf drücken
3. Taste TOTAL BAR oder EFT-POS drücken

## **Einlösen von Gutscheinen**

1. Einkauf normal tippen
2. Taste Zwischentotal drücken
3. Gutschein-Betrag über 10-er-Tastatur eintippen
4. Taste Einl. Gutsch drücken

### ***Rabattberechnung auf einzelnen Artikel mit %-Eingabe***

1. Artikel normal tippen
2. Gewünschten %-Satz tippen
3. Taste % Artikel drücken
4. Abschliessen mit einer Zahlungsmittel-Taste

### ***Rabattberechnung auf Zwischentotal mit %-Eingabe***

1. Einkauf normal tippen
2. Taste ZWISCHENTOTAL drücken
3. Gewünschten %-Satz tippen
4. Taste % ZW-TOTAL drücken
5. Abschliessen mit einer Zahlungsmittel-Taste

### ***Rabattberechnung mit Betragseingabe, (abrunden)***

1. Einkauf normal tippen
2. Taste ZWISCHENTOTAL drücken
3. Entsprechenden Betrag eingeben
4. Taste MINUS drücken
5. Abschliessen mit einer Zahlungsmittel-Taste

### ***Waren retour/Umtausch***

1. Entsprechenden Retour-Betrag über 10-er-Tastatur eingeben
2. Taste WAREN RETOUR drücken
3. Entsprechende Warengruppen-Taste drücken
4. Evtl. neuen Artikel normal eintippen
5. Kasse errechnet evt. Differenz oder Guthaben

### ***Umrechnung Euro***

Einkauf normal tippen

1. Taste EUR drücken
2. Erhaltenen Betrag in Euro über 10-er-Tastatur eingeben
3. Taste TOTAL/BAR drücken
4. Rückgeld wird in CHF errechnet

### ***Sofortstorno***

Wenn ein falscher Betrag oder eine falsche Warengruppe gedrückt wurde, einfach die Taste SOFORTSTORNO drücken, der Betrag wird wieder gelöscht.

## ***Nachträglicher Storno***

1. MA-Schlüssel auf Position  stellen.
2. Normal tippen
3. Auf dem Kassabon steht „Storno-Modus“
4. Schlüssel zurückstellen

*Für jeden Storno muss der gleiche Vorgang wie auf dem Fehlbeleg ausgeführt werden, damit auch die Warengruppen-Umsätze entsprechend berichtigt werden.*

## ***Ausgaben***

(Für externe Einkäufe, Lieferanten-Zahlungen etc.)

1. Betrag über 10-er-Tastatur eintippen
2. Taste K-BON/AUSGABE drücken

## ***Bezahlte Rechnung***

(Bargeld, welches ohne Verkauf in die Schublade gelegt wird)

1. Betrag über 10-er-Tastatur eintippen
2. Taste BEZ. RECHNUNG drücken

## ***Schubladenöffnung (ohne Registrierung)***

Taste TOTAL BAR/KEIN VERKAUF drücken

## ***Tagesumsatz lesen***

1. MA-Schlüssel auf X1/Z1 stellen
2. Taste X1/X2 Lesen drücken

## ***Monatsumsatz lesen***

1. MA-Schlüssel auf X2/Z2 stellen
3. Taste X1/X2 Lesen drücken

## ***Tagesumsatz nullstellen/löschen***

1. MA-Schlüssel auf X1/Z1 stellen
2. Taste Z1/Z2 Nullstell drücken

## ***Monatsumsatz nullstellen/löschen***

1. Zuerst Tagesumsatz löschen (Siehe oben)
2. Schlüssel auf X2/Z2 stellen
3. Taste Z1/Z2 Nullstell drücken

### ***Kassenbon aus-/einschalten***

1. Schlüssel auf OP X/Z stellen
2. Taste Kopiebon drücken
3. In der Anzeige erscheint auf der linken Seite ein Minus, damit ist der Bon ausgeschaltet.
4. Um den Bon wieder einzuschalten, Vorgang wiederholen, Minus erlischt.

### ***Nachträglicher Kassabon***

Taste Kopiebon drücken

### ***Wechsel der Kassierer-Nr.***

1. Kassierernummer 1-20 über graue Tasten eingeben
2. Taste Kassierer-Nr. drücken

### ***Uhrzeit einstellen***

1. MA-Schlüssel auf PGM stellen
2. Uhrzeit eingeben
3. Taste UHR/ZWISCHENTOTAL drücken

### ***Wechselkurs EUR ändern***

1. MA-Schlüssel auf PGM stellen
2. Taste EUR drücken
3. Taste 00 drücken
4. Text «Bezeichnung»/EUR-Exchange auf Anzeige bestätigen mit der Taste Zwischentotal
5. Text «Umrechnungssatz» und der aktuell programmierte Kurs erscheint auf Anzeige.
6. Neuen Umrechnungssatz eingeben
7. Taste UHR/ZWISCHENTOTAL drücken
8. Taste TOTAL BAR/KEIN VERKAUF drücken
9. Änderung wird ausgedruckt