

SHARP Kassensysteme

Paul Stoffel Data AG

MWST-Umprogrammierung

MODELL XE-A207

1. MWST BERECHNUNG/TEXT ANPASSEN

Für 7.7% MWST

Taste Mode drücken

Taste 6, Taste TOTAL/BAR

(Evtl. Passwordeingabe: 9999)

Taste TOTAL/BAR

Taste 2, Taste TOTAL/BAR

Taste 1, Taste 2

Taste 3,

Taste 7, Taste •, Taste 7,

Taste TOTAL/BAR

1x Taste ESC/CANCEL drücken

Taste 4, Taste TOTAL/BAR

Taste 4, Taste TOTAL/BAR

Taste «Auto Menu» (→) drücken

Nun blinkt der Cursor rechts vom Funktionstext

Taste Funkt. menu (←) drücken, bis Sie mit dem Cursor unter der 8 sind.

Taste Minus (DEL) drücken, damit die 8 gelöscht wird

2x Taste x (TEXT) drücken, dann haben Sie unten in der Anzeige eine 1.

Nun geben Sie auf den grauen Tasten ein:

Taste 7

Taste 00

Taste 0, Taste 4, Taste 6

Taste 7,

Taste TOTAL/BAR

Taste 7

Taste TOTAL/BAR

Taste «Auto Menu» (→) drücken

Nun blinkt der Cursor rechts vom Funktionstext

Taste Funkt. menu (←) drücken, bis Sie mit dem Cursor unter der 8 sind.

Taste Minus (DEL) drücken, damit die 8 gelöscht wird

2x Taste x (TEXT) drücken, dann haben Sie unten in der Anzeige eine 1.

Nun geben Sie auf den grauen Tasten ein:

Taste 7

Taste 00

Taste 0, Taste 4, Taste 6

Taste 7,

Taste TOTAL/BAR

Taste 1, Taste 3

Taste Ausgabe (CAPS) drücken

Geben Sie über die Zahlentasten den Text NETTO ein. Für das zweite T Cursor nach rechts schieben mit der Taste Auto Menu (→)

Taste TOTAL

Drücken Sie 1x Taste ESC/CANCEL

Taste 8

Taste TOTAL/BAR

Taste 6

Drücken Sie 9x die Taste mit dem Pfeil nach unten ↓ bis zur Zeile NETTOBETRAG

Drücken Sie die graue Taste mit dem Punkt und setzen Sie NEIN

Taste TOTAL/BAR

Drücken Sie mehrmals die Taste ESC/CANCEL bis Sie wieder im Registrierfenster sind.