

## SHARP Kassensysteme

### MWST-Umprogrammierung

#### MODELL XE-A301/303

Schlüssel «MA» auf Position PGM drehen.

##### 1. MWST BERECHNUNG ANPASSEN

Für 7.7% MWST

Taste ZWISCHENTOTAL  
TASTE 9  
TASTE ⊗  
Taste 1  
Taste ⊗  
Taste 7  
Taste •  
Taste 7  
Taste ZWISCHENTOTAL  
Taste TOTAL

##### 2. MWST-TEXT ANPASSEN

Beim Modell A212/213 (Flachtastatur) können Sie die Texte direkt über die Programmierfolie eingeben. Für die Zahlen und den Punkt im **fettgedruckten Text** benutzen Sie bitte die kleingedruckten Zahlen auf der Folie.

##### ACHTUNG: Modelle mit Knopftastatur:

Es können nicht alle Zeichen direkt über Tasten eingegeben werden.

- Vor und nach der Eingabe einer Zahl drücken Sie die Taste NUMBER (%2)

- Für das Zeichen = geben Sie mit den grauen Tasten den Code 061 ein, anschliessend drücken Sie die Taste 00.

- Für das Zeichen % geben Sie mit den grauen Tasten den Code 037 ein, anschliessend drücken Sie die Taste 00.

- Für das Zeichen . (Punkt) geben Sie mit den grauen Tasten den Code 046 ein, anschliessend drücken Sie die Taste 00.

SPACE= Leerschlag

Beginnen Sie mit:

Taste ZWISCHENTOTAL  
Taste 3  
Taste •  
Taste 6  
Taste ⊗

In der Anzeige blinkt nun der Cursor für die Texteingabe. (Nur A203/213).

Geben Sie nun folgenden Text ein, mittels der kleinen Buchstaben, die sich jeweils rechts unten auf der Tastatur befinden:

##### A=MIT 7.7%

Taste ZWISCHENTOTAL  
Taste 1  
Taste 0  
Taste ⊗

##### MWST 7.7%

Taste ZWISCHENTOTAL  
Taste TOTAL

Damit ist die Umprogrammierung abgeschlossen. Schlüssel zurück auf REG drehen.

##### TEXT KOPFZEILEN:

Falls Ihre Kasse in den 6 Kopfzeilen «inkl. 8% MWST druckt, muss dieser Text auch angepasst werden. Den Code für die Programmierung finden Sie in der Bedienungsanleitung auf S. 25.