

SHARP Registrierkassen

NEUE MWST/UID-NUMMER

MODELL ER-A280F

Sehen Sie auf dem Kassenbon nach, auf welcher Zeile Ihre MWST-Nr. geschrieben steht. Ohne Grafik sind 6 Zeilen möglich, mit Grafik nur 3 Zeilen. (Zeilen 1-3). In der Regel wird es die letzte Zeile sein. (Ohne Grafik Zeile 6 oder mit Grafik Zeile 3).
Legen Sie die Programmierfolie auf.

Drücken Sie die Taste MODUS

Taste 6

Taste ENTER

Taste 2

Taste ENTER

Taste 1

Taste 2

Taste ENTER

Mit der Taste ↓ bis zur Zeile mit der MWST-Nr. gehen, dann mit der Taste DEL den Zeileninhalt löschen.

Taste CAPS drücken

2x Taste SPACE drücken

Bei den Zahlentasten den Text CHE eingeben

Taste 00 drücken

den Code 045 eingeben

Nun folgt Ihre neue UID-Nr. gemäss untenstehendem Muster. In der unteren Tabelle können Sie die roten Zahlen ersetzen und Ihre erhaltene Nummer gemäss der Zahlencodetabelle zuerst von Hand eintragen.

Zahlencodetabelle		
00	048	=0
00	049	=1
00	050	=2
00	051	=3
00	052	=4
00	053	=5
00	054	=6
00	055	=7
00	056	=8
00	057	=9
00	046	=.

Muster:

C	H	E	-	1	0	8	.	3	8	2	.	9	4	1	SPACE	M	W	S	T														
				00	049	00	048	00	056	00	046	00	051	00	056	00	050	00	046	00	057	00	052	00	049								
C	H	E	-				.				.				SPACE	M	W	S	T														
				00		00		00		00	046	00		00		00		00	046	00		00		00									

Anschliessend drücken Sie die Taste TL/NS, danach 3x die Taste CANCEL. Damit ist die Umprogrammierung beendet.