

SHARP Kassensysteme

MWST-Umprogrammierung

MODELL XE-A201/202/203/212/213

Schlüssel «MA» auf Position PGM drehen.

1. MWST BERECHNUNG ANPASSEN

Für 7.7% MWST

Taste ST (ZWISCHENTOTAL)
Taste 9
Taste ⊗
Taste 1
Taste ⊗
Taste 7
Taste •
Taste 7
Taste ST (ZWISCHENTOTAL)
Taste TL (TOTAL)

2. MWST-TEXT ANPASSEN

Erläuterungen:

Beim Modell A212/213 (Flachtastatur) können Sie die Texte direkt über die Programmierfolie eingeben. Für die Zahlen und den Punkt im **fettgedruckten Text** benützen Sie bitte die kleingedruckten Zahlen auf der Folie.

ACHTUNG: Modelle mit Knopftastatur:

Es können nicht alle Zeichen direkt über Tasten eingegeben werden.

- Vor und nach der Eingabe einer Zahl drücken Sie die Taste (NUMBER) (%2)

- Für das Zeichen % geben Sie mit den grauen Tasten den Code 037 ein, anschliessend drücken Sie die Taste 00.

Für das Zeichen = geben Sie mit den grauen Tasten den Code 061 ein, anschliessend drücken Sie die Taste 00.

- Für das Zeichen . (Punkt) geben Sie mit den grauen Tasten den Code 046 ein, anschliessend drücken Sie die Taste 00.

SPACE= Leerschlag

Text anpassen Spalte rechts oben ↗

Beginnen Sie mit:

Taste ZWISCHENTOTAL
Taste 3
Taste •
Taste 5
Taste ⊗

In der Anzeige blinkt nun der Cursor für die Texteingabe. (Nur A203/213).
Geben Sie nun folgenden Text ein, mittels der kleinen Buchstaben, die sich jeweils rechts unten auf den Tasten befinden:

A=MIT 7.7%

Taste ST (ZWISCHENTOTAL)
Taste 9
Taste ⊗

MWST 7.7%

Taste ST (ZWISCHENTOTAL)
Taste TL (TOTAL)

Damit ist die Programmierung abgeschlossen.
Schlüssel wieder zurück auf REG drehen.

TEXT KOPFZEILEN:

Falls Ihre Kasse in den 6 Kopfzeilen «inkl. 8% MWST druckt, muss dieser Text auch angepasst werden. Für die Zahlen und den Punkt benützen Sie die kleingedruckten Zahlen auf der Folie. Den Code für die Programmierung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Modelle XE-A201/202 auf S. 37.

XE-A203 S. 23.

XE-A213 S. 46.