

# SHARP Kassensysteme

## MWST-Umprogrammierung

### MODELL ER-A220

Schlüssel «MA» auf Position PGM drehen.

#### 1. BERECHNUNG MWST ANPASSEN:

Für 7.7% MWST

- Taste Zwischentotal
- Taste 9
- Taste ⊗
- Taste 1
- Taste ⊗
- Taste 7
- Taste •
- Taste 7
- Taste Zwischentotal
- Taste Total

Für 2.2% MWST :

- Taste Zwischentotal
- Taste 9
- Taste ⊗
- Taste 2
- Taste ⊗
- Taste 2
- Taste •
- Taste 2
- Taste Zwischentotal
- Taste Total

#### 2. MWST-Text:

- Taste Zwischentotal
- Taste 3
- Taste •
- Taste 5
- Taste ⊗

Eingabe auf grauen Tasten	Text
065 Taste 00	A
061 Taste 00	=
077 Taste 00	M
073 Taste 00	I
084 Taste 00	T
032 Taste 00	(Leer)
055 Taste 00	7
046 Taste 00	.
055 Taste 00	7
037 Taste 00	%

Taste Zwischentotal

Fortsetzung Spalte rechts ➔


Taste 9  
Taste ⊗

Eingabe auf grauen Tasten	Text
077 Taste 00	M
087 Taste 00	W
083 Taste 00	S
084 Taste 00	T
032 Taste 00	(Leer)
055 Taste 00	7
046 Taste 00	.
055 Taste 00	7
037 Taste 00	%

Taste Zwischentotal  
Taste TOTAL


Clichétext:

Falls Ihre Kasse im Bonkopf den Text «inkl. 8% MWST» druckt, muss dieser Text auch angepasst werden. Den Code für die Programmierung finden Sie auf S. 20 in der Bedienungsanleitung, die Buchstabentabelle auf S. 17.