

SHARP Kassensysteme

MWST-Umprogrammierung

MODELL ER-A280N

Wählen Sie einen Kassierer mit Programmierberechtigung.

1. BERECHNUNG MWST ANPASSEN:

Für 7.7% MWST

- Taste MODUS
- Taste 6, ENTER
- Taste 2, ENTER
- Tasten 1, 5, ENTER
- Taste ↓
- Taste 7
- Taste •
- Taste 7
- Taste TOTAL

2. MWST-Text:

- 1x Taste CANCEL drücken
- Taste 6, ENTER
- Taste 3, ENTER
- (Sie sehen den Text: A= MIT 8%)
- Taste (→)
- 2x Taste BACKSPACE

Eingabe mit den grauen Tasten	Text
Taste 00, 0,5,5	7
Taste 00, 0,4,6	.
Taste 00, 0,5,5	7
Taste 00, 0,3,7	%

Taste TOTAL

6x Taste ↓

Taste TOTAL

Taste (→)

2x Taste BACKSPACE

Eingabe mit den grauen Tasten	Text
Taste 00, 0,5,5	7
Taste 00, 0,4,6	.
Taste 00, 0,5,5	7
Taste 00, 0,3,7	%

Taste TOTAL

3x Taste CANCEL

Clichétext:

Falls Ihre Kasse im Bonkopf den Text «inkl. 8% MWST» druckt, muss dieser Text auch angepasst werden. Den Code für die Programmierung finden Sie auf S. 20 in der Bedienungsanleitung, die Buchstabentabelle auf S. 17.