

SHARP Kassensysteme

MWST-Umprogrammierung

MODELL ER-A421

1. MWST BERECHNUNG/TEXT ANPASSEN

Für 7.7% MWST

Sie benötigen dazu die Programmierfolie zur Kasse

Taste MODE drücken

Taste 6, Taste TL/NS

Taste 2, Taste TL/NS

Taste 1, Taste 5

Taste TL/NS

Taste ↓

Taste 7, Taste •, Taste 7, (Taste • links von CL benützen)

Taste TL/NS

1x Taste CANCEL drücken

Taste 6, Taste TL/NS

Taste 3, Taste TL/NS

Taste (→) drücken

Nun blinkt der Cursor rechts vom Funktionstext

Taste (←) drücken, bis Sie mit dem Cursor unter der 8 sind.

1x (DEL) drücken, damit die Zahl 8 gelöscht wird

Nun geben Sie auf den grauen Tasten ein: 7

Taste 00

Taste 0, Taste 4, Taste 6, Taste 7

Taste TL/NS

Taste 9

Taste TL/NS

Taste (→) drücken

Nun blinkt der Cursor rechts vom Funktionstext

Taste (←) drücken, bis Sie mit dem Cursor unter der 8 sind.

1x (DEL) drücken, damit die Zahl 8 gelöscht wird

Nun geben Sie auf den grauen Tasten ein: 7

Taste 00

Taste 0, Taste 4, Taste 6, Taste 7

Taste TL/NS

Drücken Sie 3x die Taste CANCEL bis Sie wieder im Registrierfenster sind (TOTAL)